

prevención de riesgos en el manejo de grandes máquinas agropecuarias

SEGURIDAD VIARIA

DOCUMENTACIÓN

DECLARACIÓN
CE DE
CONFORMIDAD



MARCADO CE



MANUAL DE USO
Y MANTENIMIENTO
DE LA MÁQUINA
EN CASTELLANO



ITV

TIEMPO	PERIODICIDAD
Hasta los 8 años	Exento
De 8 a 16 años	Bienal
De más de 16 años	Anual

SEÑALIZACIÓN



Conecta la luz giratoria
(señal V-2) para circular



40

Circula a la velocidad
correcta (señal V-4)



Emplea la señal V-6 si el conjunto
tractor-máquina tiene una
longitud superior a 12 metros



Emplea la señal V-20 si la carga
sobresale por la parte posterior

COOPERA EN TU SEGURIDAD

