

CHALECO SALVAVIDAS

suma pasos para ganar vidas, tu vida



MOTIVOS PARA UTILIZAR EL CHALECO



¿Por qué utilizar el chaleco salvavidas?

Porque en caso de caída accidental al mar:

- Te mantiene en el agua con mayor seguridad; sobre todo si no puedes nadar, estás exhausto, herido o incapacitado de alguna forma
- En el caso de chalecos autohinchables, funcionan sin ninguna intervención por tu parte, excepto el ponértelo inicialmente
- Permite que te desplaces por el agua sin estar incómodo
- Te ayuda a concentrar tus esfuerzos en salvarte más que en mantenerte a flote
- Ayuda a tu rescate
- En caso de que te caigas al agua y el chaleco disponga de ella, la radiobaliza personal de localización facilitará tu búsqueda y rescate



USO DE UN CHALECO ADECUADO



Utiliza un chaleco con una flotabilidad adecuada a la situación de riesgo

- 100 N: En aguas tranquilas y protegidas
- 150 N: En alta mar, llevando ropa contra el mal tiempo
- 275 N: En alta mar, en condiciones extremas y llevando ropa de protección pesada



UTILIZACIÓN DEL CHALECO EN CUBIERTA



Mantén el chaleco puesto mientras trabajas en cubierta

- Recuerda que, si te caes al agua, el chaleco es capaz de invertir tu postura, colocarte en posición estable y mantener tus vías respiratorias fuera del agua
- Comprueba que el chaleco está equipado con dispositivos de señalización (materiales retrorreflectantes, luz de destellos, silbato, etc.); sobre todo si se prevén trabajos nocturnos



ALMACENAMIENTO DE LOS CHALECOS

Almacena siempre los chalecos en un lugar seco

- Es conveniente secar al aire los chalecos húmedos o mojados antes de almacenarlos
- Los chalecos nunca se deben secar aproximándolos a fuentes de calor



MANTENIMIENTO DE LOS CHALECOS

Realiza un control periódico de los chalecos siguiendo las instrucciones del fabricante

Antes de cada uso, recuerda:

- Asegúrate sistemáticamente del buen estado general del chaleco
- En caso de los chalecos hinchables comprueba que el cartucho de gas comprimido está lleno y bien colocado, que el percutor está armado y que la válvula del tubo de inflado oral está bloqueada

Después de cada uso, enjuaga el chaleco con agua dulce, limpia y fría

